CS Kombinační zámek k cestovnímu obalu – návod

Zámek v kostce

Zámek se otevírá čtyřmístným číselným kódem, klíč nemá. Z výroby je nastavený kód **0000**; doporučujeme ho hned změnit na vlastní.

- **Třmen** – kovový oblouk nahoře, provléká se očky zipů.
- **Čtyři číselná kolečka** na boku – každé nastavuje jednu číslici kódu (0–9).
- **Kód se čte** v prostřední řadě číslic, která je přímo proti vám; shora dolů jde 1. až 4. číslice.

Odemčení a zamčení

Odemčení

1. Otočte kolečky tak, aby v prostřední řadě byl váš kód (z výroby 0000).
2. Vytáhněte třmen nahoru.

Zamčení

1. Zasuňte třmen zpět do těla zámku, až cvakne.
2. Protočte kolečka na jiná čísla, aby kód nebyl vidět.
3. Zatáhněte za třmen – zámek musí zůstat zavřený.

Nastavení vlastního kódu

Kód jde změnit jen u otevřeného zámku a trvá to asi minutu. Nastavte ho dřív, než zámek připnete na obal.

1. Odemkněte zámek současným kódem (z výroby 0000) a vytáhněte třmen nahoru.
2. Otočte třmen o 90° proti směru hodinových ručiček a zatlačte ho dolů.
3. Třmen držte dole a kolečky nastavte nový kód.
4. Pusťte třmen a otočte ho zpět do původní polohy. Nový kód je uložený.
5. Vyzkoušejte ho: zámek zavřete, protočte kolečka, nastavte nový kód a zámek otevřete.

Nový kód si poznamenejte mimo zavazadlo, například do telefonu.

Kombinační zámek k cestovnímu obalu – návod

Použití na cestovním obalu

1. Zavřete hlavní zip obalu tak, aby se oba jezdce setkaly.
2. Provlékněte třmen očky obou jezdců.
3. Zámek zavřete a protočte kolečka.

Zámek brání náhodnému otevření a odradí od rychlé krádeže, trezor to ale není. Doklady, elektroniku ani peníze v obalu na bag nevozte.

Lety do USA: zámek bez loga TSA (červený kosočtverec) smí bezpečnostní kontrola při prohlídce zavazadla přeštípnout. Na tyto lety obal zamkněte zámkem s logem TSA, nebo ho nechte odemčený a zámek přibalte dovnitř.

Když zámek nejde otevřít

- **Kód je nastavený, ale třmen nejde ven:** zkontrolujte, že každá číslice sedí přesně v řadě, ne napůl mezi dvěma polohami. Kolečky pootočte tam a zpět, kód nastavte znovu a třmen vytáhněte.
- **Zapomenutý kód:** nejdřív zkuste výrobní kód 0000, možná nebyl nikdy změněný. Jinak zámek bez kódu otevřít nejde a kód nelze obnovit; zámek je nutné opatrně přeštípnout štípacími kleštěmi, aby se nepoškodily zipy.

Péče a tipy

- Jako kód nepoužívejte datum narození ani snadné řady (1234, 0000).
- Po zamčení vždy protočte kolečka.
- Chraňte zámek před pískem a blátem. Je-li špinavý, opláchněte ho vodou a nechte vyschnout.
- Jdou-li kolečka ztuha, stříkněte do mezer trochu silikonového spreje. Olej nepoužívejte, chytá se na něj prach.